



FLEXI TABLE -TETSU LOW-

製品詳細

サイズ	収納時：W550xD439xH70mm 組立時：W550xD439xH410mm
重量	：約 3.3 kg
材質	：スチール（焼付塗装）
付属品	：結束コード（1本）



天板の穴に結束コードのフックをかけて収納時に脚が開かないよう固定できます。（写真は WOODY）


天板に溶接跡が浮き出て見えることがありますが使用上の問題はございません。
製品改良のため、外観および仕様等を予告なく変更する場合があります。

操作方法


注意事項をよくお読みになったうえで正しくご使用ください。

組立 & 収納方法

脚の開閉は天板を下にして行います。



ロックピンが下がっていることを確認します。



脚が倒れないようにおさえながら裏返します。
※指を挟まないようご注意ください。

注意事項

- ・脚の開閉時は手指を挟まないようにお気をつけください。
- ・脚が広がらない際は無理に広げようとせずロックピンの位置をご確認ください。
- ・無理に脚を広げる動作は破損につながりますのでお控えください。
- ・硬いものをぶつくと傷や塗装の剥がれにつながりますのでご注意ください。
- ・用途以外には使用しないでください。思わぬ事故が発生する可能性があります。

公式 HP YouTube Instagram Twitter



【HP】 <https://products.tripath.co.jp/>
【Mail】 tripathproducts@info.tripath.co.jp